

KLUSSEN IN FRANKRIJK

Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par nécessité.

Home

0 Inhoud, trefwoorden

01 Voorstelling, intenties

02 Planning

03 Algemene adviezen

04 Architecten en aannemers

05 Vergunningen, offertes

06 Dak, timmerwerk

07 Funderingen, muren, scheidingswanden; muren voegen

08 Vloeren, plafonds en trappen

09 Deuren, ramen, luiken

10 Water en riool

11 Fosse septique

12 Verwarming, ventilatie en airco

13 Elektra, telefoon, internet

14 Gas, propaan, butaan

15 Isolatie

16 Muurafwerking: Schilderen, verven, tegelzetten

17 Vocht, ventilatie en tocht

18 Pluggen en bevestigingen

19 Terrassen, tuin en erf

20 Gereedschappen, hulpmiddelen etc.

21 Woordenlijst van bouwkundige termen

22 Referenties, literatuur, websites

23 Diverse tips en informaties

24 Uitgevoerde projecten

reserve 1

reserve 2

reserve 3

reserve 4

reserve 5

reserve 6

06.5.1. KEUZE VAN PLAATS, GROOTTE EN MODEL RAAM

U dient de volgende vragen te onderzoeken:

- **Hoeveel raamoppervlak?**
- **Wat is de goede plaats?**
- **Welke afmetingen en welk model raam?**

Voor de plaatsing ten opzichte van andere gevelementen (ramen, deuren) zie de regels in hoofdstuk 3 van het menupunt **06.4** over dakkapellen.

Het benodigde **raamoppervlak** hangt van een aantal factoren af.

Wilt u een lichte leefruimte?

Wilt u zicht op het landschap?

Of gaat het alleen om een beetje licht voor een zolderkamer?

Een goed richtgetal is de 10%-regel: het totale raamoppervlak dient 10% van het vloeroppervlak te bedragen als u een 'normale' verlichting wilt. Voor een woonruimte is 12 à 15% beter, voor een rommelzolder kunt u het ook met minder doen. En het liefst zou ik bijzonder grote dakramen alleen op het noorden plaatsen; niet voor niets hebben alle schildersateliers grote ramen op het noorden.

Voor de **ideale hoogte** van dakramen gelden twee regels:

- Houd het hart van het venster ongeveer op ooghoogte, dus 160 à 180cm.
- De onderkant van het venster kan men het beste 90 à 120 cm boven de vloer plaatsen.

Zie hiervoor hoofdstuk **6.5.2**, afb.7 - 9. Natuurlijk is dat, vooral bij traditionele huizen, lang niet altijd realiseerbaar.

Voor bepaalde modellen, vooral uitzetvensters die alleen bij dakhellingen tussen 15 en 55° gebruikt kunnen worden, is het belangrijk de helling van uw dak na te meten.

Een aantal andere keuzecriteria zijn in hoofdstuk **06.5.7** vermeldt. Voor het bepalen van de **maten** van het dakraam moet u uw dakconstructie kennen. Hier bestaan principieel twee moeilijkheden die in de hoofdstukken **06.5.2 en .3** nader toegelicht worden:

- In nieuwere huizen zijn isolatie en dakbalken onzichtbaar weggewerkt. Dus voordat u een gat voor een dakraam maakt, moet u nauwkeurig bepalen waar de balken (gordingen en sporen, *les pannes et les chevrons*) lopen.
- Bij traditionele daken boven onbewoonde zolders (*combles non aménagés*) daarentegen is de balkconstructie meestal duidelijk te zien, maar de onregelmatigheid ervan kan de plaatsing van ramen moeilijk maken.

Ik geef daarom twee verschillende benaderingen, een voor moderne daken (**6.5.2**) en een voor traditionele (**6.5.3**).

volgende →

Maak een gratis website met Weebly

reserve 7