

KLUSSEN IN FRANKRIJK

Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par nécessité.

Home

0 Inhoud, trefwoorden

01 Voorstelling, intenties

02 Planning

03 Algemene adviezen

04 Architecten en aannemers

05 Vergunningen, offertes

06 Dak, timmerwerk

07 Funderingen, muren, scheidingswanden; muren voegen

08 Vloeren, plafonds en trappen

09 Deuren, ramen, luiken

10 Water en riool

11 Fosse septique

12 Verwarming, ventilatie en airco

13 Elektra, telefoon, internet

14 Gas, propaan, butaan

15 Isolatie

16 Muurafwerking: Schilderen, verven, tegelzetten

17 Vocht, ventilatie en tocht

18 Pluggen en bevestigingen

19 Terrassen, tuin en erf

20 Gereedschappen, hulpmiddelen etc.

21 Woordenlijst van bouwkundige termen

22 Referenties, literatuur, websites

23 Diverse tips en informaties

24 Uitgevoerde projecten

reserve 1

reserve 2

reserve 3

reserve 4

reserve 5

reserve 6

10.1.7 HANDIGE TIPS - - KLUSERVARINGEN

Handige tips

Voor het monteren van waterkranen en afvoer kunt u de wastafel of keukengootsteen het beste ondersteboven op de werkbank of twee schragen plaatsen. Zo kan men zowel de kranen met hun aansluitslangtjes als de sifon makkelijk vast-zetten. Dan pas monteert u de wastafel tegen de muur of de gootsteen op het onderkastje.

Het watersysteem zet u pas op druk als zowel het koud- als het warmwatersysteem compleet aangesloten zijn. Als alleen het koudwatersysteem aangesloten is kan bij (thermostatische) mengkranen water uit de warmwateraansluiting schieten.

De Flexpipes van waterkranen dienen steeds met een zachte bocht gelegd te worden, nooit recht en op spanning (en, aan de andere kant, ook niet met scherpe bochten, want dan kan de flexpipe worden dichtgeknepen). In het voorbeeld van afb. 1 en 2, het ging hier om de vier aansluitingen van een dubbele wastafel, moesten de aanvoerpijpen verlengd worden omdat de nieuwe mengkranen flexbuizen van 30cm lengte hadden ipv. de massieve zachte koperen leidingen van de oude, die 35 of 40cm lang waren.



afb. 10.1.7 - 1 Linker wastafel: Beide toevoerpijpen om 10cm verlengd - alles OK!



afb. 10.1.7 - 2 Rechter wastafel: Dit is een grensgeval, misschien net nog goed, maar misschien was ook hier een hogere ligging van de aansluitingen op zijn plaats geweest.

Achteraf verzuchtte betrokken bricoleur met toch wel enige ervaring:

En tegen anderen zeg ik altijd meten, meten en nog eens meten. De Engelsen vatten dit kort en bondig samen:

measure twice, cut once.

Want wat was eenvoudiger geweest dan de bestaande zacht koperen pijp van 10 mm ongeveer tien centimeter boven de invoer in de 12 mm koperen aanvoerleiding af te zagen. Met knelkoppelingen van 10 mm (*bicône*) naar de standaard 3/8 schroef aansluiting was het dan snel voor elkaar geweest. Aan de rechterkant zouden de flex aansluitingen iets minder strak zijn aangesloten, en aan de linker kant zou de verlengoplossing niet nodig zijn geweest.

reserve 7



afb. 10.1.7 - 3



afb. 10.1.7 - 4

Ik heb nog eens bij een *brico* gekeken: aanleidingingen voor waterkranen zijn inderdaad alleen in 30cm lengte verkrijgbaar. Flexbuizen met twee wartelmoeren van bijv. 12/17 (=3/8") zijn in alle mogelijke lengtes aanwezig (afb. 3 en 4), maar die voor de waterkranen nodige met 8mm *male* schroefaansluiting vond ik alleen in 30cm (afb.4 rechts boven en rechts onder, details zie afb.5).



afb. 10.1.7 - 5



afb. 10.1.7 - 6

Hier (rechts) wordt de slang door een te scherpe bocht, veroorzaakt door een te grote lengte en de ongunstige ligging van de toevoer, afgeknepen:

volgende →

